



FASAR ELETTRONICA S.r.L. Strada della Marina, 9/6 60019 Senigallia (AN) Tel.: 071.6609805

Tel.: 071.6609805 Fax: 071.6611573 E-mail: info@fasar.it

www.fasar.it - www.fasarelettronica.com

#### **AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001: 2015**

## CARATTERISTICHE TECNICHE e FUNZIONALI SCHEDA BASE CAPPA FORNO cod. FEGR021

Premessa: questo documento è una linea guida per mostrare il funzionamento di una scheda elettronica per il controllo di una cappa forno.

- Alimentazione da rete: 190-250 Vac 50Hz
- MAX carico applicabile uscita MOTORE: 350 W
- Sistema elettronico di controllo a microprocessore.
- Filtraggio hardware e software EMC.
- Controllo del motore a parzializzazione di fase tramite triac.
- Controllo on/off dell'elettrovalvola tramite relè (8A, carico resistivo).
- Possibilità di azionare un carico opzionale a tensione di rete con controllo di tipo on/off (triac- carico MAX 350W).
- Memoria interna non volatile per la conservazione dei parametri e dei flag di sistema.
- Ingressi/uscite opzionali (analogici/digitali) per sensori e/o comandi esterni su connettore molex serie KK6410 a 8 e 4 poli.
- Non sono presenti fusibili sull'ingresso della rete di alimentazione della scheda
- Range di temperatura operativa : -40 + 85 °C

La scheda elettronica a microprocessore per la cappa forno è in grado di gestire il controllo del MOTORE e il controllo dell'ELETTROVALVOLA. Il controllo del carico motore è a parzializzazione di fase tramite triac mentre il controllo on/off dell'elettrovalvola viene compiuto tramite relè (8A). Il motore ha due velocità di funzionamento: alla prima velocità la cappa aspira una portata ridotta (ad esempio il 50% della portata massima) mentre alla seconda velocità la cappa aspira al massimo della portata.

Le due velocità sono pilotate da una sonda di temperatura e da un microswitch di apertura della porta forno.

## Accensione della cappa

L'accensione della cappa sarà gestita dalla sonda 1. Quando la sonda rileva un valore di temperatura superiore ad una certa soglia (T1>=95°), la cappa si accende alla prima velocità.

Al momento dell'accensione della cappa viene attivata anche l'elettrovalvola che rimarrà aperta per tutto il periodo di accensione della cappa.

#### Attivazione della seconda velocità

La seconda velocità sarà gestita dal microswitch porta e si attiverà soltanto se la cappa sarà già accesa.

Quando si apre la porta del forno, la cappa passa alla velocità 2. La velocità 2 sarà attiva finchè la porta rimarrà aperta, quindi ritornerà alla velocità 1.







FASAR ELETTRONICA S.r.L. Strada della Marina, 9/6 60019 Senigallia (AN) Tel.: 071.6609805

Fax: 071.6611573 E-mail: info@fasar.it

www.fasar.it - www.fasarelettronica.com

# Spegnimento della cappa

Lo spegnimento della cappa sarà gestito dalla sonda. Quando la sonda rileva un valore di temperatura inferiore ad una certa soglia (ad esempio T1<= 95°-isteresi, dove l'isteresi è stata fissata a 15°), la cappa si spegne.

Al momento dello spegnimento della cappa viene spenta anche l'elettrovalvola.

NOTA BENE: I valori dei parametri sopra indicati (soglie di temperatura, isteresi, portata del motore) possono essere modificati e da verificarsi in fase di test del prototipo perché dipendono da vari fattori come la posizione delle sonde, la struttura della cappa, il tipo di forno...

Rev. 01 07/2023